

Návod na povrchovou údržbu lakovaných povrchů podlah v tělocvičnách.

Tělocvičnou se rozumí prostor, který se převážně využívá ke sportovním a tělovýchovným účelům.

Upozornění:

Parquetové a ostatní dřevěné podlahy, pokud k tomu nejsou speciálně konstrukčním provedením uzpůsobeny, by neměly být při čištění zaplavovány vodou. Zaplavení podlahy vodou, nebo čistícími prostředky, které obsahují vodu, může způsobit nabobtnání dřeva a nevratně poškodit povrch podlahy. S vodou se při údržbě musí vždy pracovat tak, aby nedošlo k zatékání vody do parketových a palubkových spár, to znamená, že se používají k vytírání pouze vlhké čistící pomůcky.

Údržba:

První tři až čtyři týdny se údržba povrchu provádí mopem, namočeným v čisté vodě a dokonale vyždímaným. Povrch se smí po stírání používat až po dokonalém a nezpochybnitelném oschnutí. Parketový lak TANGO bez povrchové úpravy polišem splňuje podmínky Vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, § 33, písmeno bod 2/ na součinitel smykového tření min. 0,6.

Po uplynutí této lhůty se na povrch podlahy tělocvičny nanese údržbovým strojem, nebo speciálním mopem od firmy *Bona* rovnoměrná vrstva neředěného údržbového prostředku *BonaTech Parkett FRESHEN UP*. Po řádném zaschnutí, viz. návod na obalu, je tělocvična připravena k používání.

Podle frekvence užívání haly se povrch dále pravidelně stírá údržbovým strojem, nebo mopem namočeným a řádně vyždímaným v roztoku *Bona Parkett Polish REMOVER* v koncentraci dle návodu.

Podle intenzity zatížení podlahy se v průběhu času provede odstranění – setření, prvního nátěru *FRESHEN UP* čistícím prostředkem *Bona Parkett Polish REMOVER*a ředěný 1 díl Remover na 5 dílů vody za pomoci čistícího stroje nebo speciálního mopu *Bona*. V odstraňování politury *FRESHEN* se pokračuje tak dlouhou až po vytírání vlhkým mopem nedochází k pěnění. Po dokonalém oschnutí podlahy se znovu nanese nová vrstva *FRESHEN UP* a proces se opakuje.

Poznámka:

K dosažení minimálního součinitele tření a tím dosažení potřebné bezpečnosti, je nutné před každým sportovním utkáním provést kontrolu stavu znečištění povrchu .

V případě, že aktuální stav povrchu podlahy již vyžaduje obnovu údržby, se musí zahájit celý proces údržby počínaje odstraněním poliše *FRESHEN UP*.

Důkladné očištění povrchu se musí provést i po každém použití podlahy pro jiné než sportovní účely, např. taneční, kdy povrch byl ošetřen jinými prostředky, nebo byl jinak znečištěn. Zpětné převedení na režim tělocvičny je nezbytně nutné.

Firma **Building Plast spol. s r.o.** , výrobce parketového nátěrového systému TANGO si vyhrazuje právo změn v údržbovém systému ve prospěch kvality.

Poznámka:

S vydáním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané TL nebo návody platnosti.